

Ficha de informação do produto

Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	E
Consumo de energia no modo de desactivação (W)	0.01
Modelo	ZHP60260SA 942022059
Nível de potência sonora com ponderação A no modo intensivo ou boost (dB(A))	-
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Classe de eficiência de iluminação	E
Eficiência de filtragem de gorduras (%)	65.1
Eficiência de iluminação (lux/W)	12
Eficiência dinâmica dos fluidos	8.1
Consumo de energia no modo de espera (W)	0
Nível de potência sonora com ponderação A com a regulação de velocidade mínima e máxima em utilização normal (dB(A))	49 dB(A)/61 dB(A)
Marca comercial	Zanussi
Classe de eficiência energética	D
Consumo anual de energia (KWh/ano)	70.3
Fluxo de ar no modo intensivo ou boost (m3/h)	-
Fluxo de ar na regulação de velocidade mínima e máxima em utilização normal (m3/h)	160 m3/h/280 m3/h

INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A DIRECTIVA DA UE 66/2014

Atributo	Símbolo	Valor	Unidade
Identificação do modelo		ZHP60260SA 942022059	
Consumo anual de energia	AEC _{exaustor}	70.3	kwh/a
Fator de aumento de tempo	f	1.7	
Eficiência fluidodinâmica	FDE _{exaustor}	8.1	
Índice de eficiência energética	EEI _{exaustor}	91.5	
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	QBEP	175.2	m3/h
Pressão de ar medida no ponto de maior eficiência	PBEP	172	Pa
Débito de ar máximo	Q _{max}	280,0	m3/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	WBEP	103.9	W
Potência nominal do sistema de iluminação	WL	8,0	W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	E _{média}	96	lux
Consumo energético medido no estado de vigília	P _s	0	W
Consumo energético medido no estado de desativação	P _o	0.01	W
Nível de potência sonora	LWA	61 dB(A)	dB

EN 61591: Fogões para uso doméstico — Métodos de medição da aptidão ao funcionamento

EN 60704-2-13: Aparelhos electrodomésticos e análogos — Código de ensaio para a determinação do ruído aéreo emitido — Parte 2-13: Regras particulares para exaustores de cozinha

EN 50564: Aparelhos electrodomésticos — Medição da potência em modo de repouso

Sugestões para utilização correta para reduzir o impacto ambiental:

- Ao começar a cozinhar, ligue o exaustor na velocidade mínima e deixe-o ligado durante uns minutos, depois de concluída a cozedura.
- Aumente a velocidade apenas em caso de produção elevada de fumo ou cheiros e use a velocidade ou as velocidades intensa(s), apenas em condições extremas.
- Substitua o fi ltro de carvão sempre que for necessário, para manter boa efi ciência na absorção dos cheiros.
- Quando for necessário, lave o fi ltro antigordura, para manter boa efi ciência de absorção de cheiros.
- Use o diâmetro máximo do sistema de exaustão indicado neste Manual, para otimizar a efi ciência e reduzir o ruído o mais possível.